



## TV5 tv-soundbar-socket mit bluetooth

**PLATZIERUNG!** DER TV5 IST DAFÜR ENTWORFEN, UNTER IHREM FERNSEHGERÄT ZU WERDEN. ER BIETET PLATZ FÜR FERNSEHER MIT EINEM FUSS MIT MAXIMAL 725MM (28.5") BREITE UND 300MM (12") TIEFE SOWIE EINEM GEWICHT VON BIS ZU 30 KG. SOLLTE DER FUSS DES FERNSEHGERÄTES ZU GROSS SEIN, STELLEN SIE DEN TV5 EINFACH IN DAS DARUNTERLIEGENDE FACH IHRES TV-REGALS.

### ANSCHLIESSEN AN DAS FERNSEHGERÄT

Es ist lediglich eine der folgenden Audioverbindungen mit dem Fernseher vonnöten:

1. Optisch: Falls Ihr Fernsehgerät über einen solchen Anschluss verfügt, nutzen Sie diesen für beste Klangqualität.
2. ARC: Wenn Ihr Fernseher einen ARC Anschluß hat, benutzen Sie bitte diese Verbindung.
3. Cinch: Schließen Sie sowohl den linken als auch den rechten Ausgangskanal ihres Fernsehers an.
4. AUX-ingang: Här ansluter du TV:ns hörlursuttag om din TV varken har HDMI ARC eller någon optisk utgång.

Hinweis: Anmerkung: Wenn die 3.5 mm Klinkenbuchse verwendet wird, hat diese Vorrang vor dem Cinch-Anschluss, welcher dadurch stummgeschaltet wird.

### BLUETOOTH-EINRICHTUNG

Der TV5 verfügt über eine Bluetooth-Funktion zur kabellosen Wiedergabe von Audiosignalen von einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon, Tablet oder Computer.

1. Wählen Sie hierfür den Bluetooth-Eingang auf der Fernbedienung.
2. Um ein Bluetooth-Gerät mit dem TV5 zu verbinden, müssen Sie die 'Pairing'-Taste drücken, woraufhin die blaue LED zu blinken beginnt.
3. Weitere Hinweise zur Verbindung mit dem TV5 finden Sie im Handbuch Ihres jeweiligen Bluetooth-Gerätes. Wenn das Pairing erfolgreich war, wird dies mit einem Piepton quittiert und die blaue LED hört auf zu blinken.

Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie Musik von Ihrem Gerät wiedergeben.

Zum Anschluss eines weiteren Bluetooth-Gerätes wiederholen Sie den Vorgang einfach ab Schritt 2. Der TV5 kann bis zu 8 gepaarte Geräte abspeichern.

### PROGRAMMIEREN IHRER TV-FERNBEDIENUNG

Entfernen Sie den Lautsprecher-Bespannstoff und lokalisieren Sie das Bedienfeld. Folgen Sie den Instruktionen und denken Sie dabei daran, mit Ihrer TV-Fernbedienung während der Programmierung in Richtung des Bedienfelds zu zielen.

### TOP TIPS

#### KLANGEINSTELLUNGEN

Sie können zwischen 4 verschiedenen Klangeinstellungen wählen, um so die Wiedergabe des jeweiligen Materials zu optimieren, Sie können auch den Subwoofer Ausgang verstärken oder verringern.

- TV: Deutlich verbesserter TV-Klang  
 Musik: Optimiert für Musik und Musikvideos.  
 Film: Für den bestmöglichen Film-Sound.  
 Stimme: Verbessert die Sprachverständlichkeit.

#### AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Zur Energieeinsparung schaltet sich der TV5 automatisch ab, wenn er einige Sekunden lang kein Tonsignal vom Fernsehgerät bekommt.

#### AUTOMATISCHES EINSCHALTEN

Beim Einschalten des Fernsehers erkennt der TV5 das eingehende Tonsignal und schaltet sich daraufhin automatisch selbst ein.

Der TV5 kann nur das Format LPCM (PCM) 2.0 decodieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass bei Ihrer Quelle die Einstellung LPCM (PCM) als Ausgangssignal gewählt ist.

Wir sind telefonisch unter 0800 186 2118 (DE) oder +44 (0)203 514 1521 (international) zu erreichen.