G2 PREMIUM PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



Руководство по быстрому запуску

Внимание!

Перед первым использованием G2 подключите его к адаптеру зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (1) в течение двух секунд для включения



Настройка Bluetooth

Нажмите кнопку ВТ 👔 для выбора входа Bluetooth.

Ручное связывание вашего устройства

Нажмите кнопку ВТ 👔 для выбора режима связывания Bluetooth.

Мигающий синий индикатор - будет показывать включение режима связывания. Включите обмен данными по Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth (например, телефоне, планшете и т. п.) и выполните его связывание с G2 (вам, возможно, потребуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашего телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется функция NFC

Вам может потребоваться проверить включение функции Bluetooth

на вашем устройстве. Коснитесь вашим устройством с функцией NFC логотипа 🔃 .

G2 перейдет в режим автоматического связывания и на вашем устройстве должно появиться сообщение «G2».

Связывание второго устройства

Для связывания другого устройства еще раз нажмите кнопку ВТ для входа в режим связывания и связывания вашего устройства Bluetooth, как описывается в инструкциях устройства Bluetooth.

Вход Аих

Нажмите кнопку**сих** для выбора входа Aux. Вход Aux на задней панели устройства позволяет подключать любое аналоговое устройство

Громкоговорящая система для телефона

Устройство G2 имеет встроенный микрофон и может использоваться для ответа и выполнения вызова с вашего подключенного устройства. При входящем вызове кнопка «телефон» 🕻 будет мигать, и вы сможете ответить с использованием G2, нажав на кнопку. Если вы выполняете вызов с подключенного устройства, G2 автоматически переключится в режим громкоговорящей связи.

синхронизации двух колонок G2

Существует возможность синхронизации двух колонок G2, чтобы они одновременно воспроизводили одну и ту же музыку. Используя переключатель режима на задней панели G2, выберите «А» на одном и «В» на другом устройстве и дважды нажмите кнопку ВТ 👔 на каждом устройстве G2.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ

Автоматическое выключение

Для экономии питания устройство G2 будет автоматически выключаться через 30 минут в случае отсутствия воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для повторного включения G2.

Предупреждение о разряде батареи Мигающий красный индикатор свидетельствует о разряде батареи, при этом устройство G2 перейдет в режим ожидания и музыка воспроизводиться не будет. Этот индикатор будет продолжать мигать в течение 10 минут, после чего G2 выключится.

Зарядка через USB

G2 может использоваться для зарядки совместимых мобильных устройств. Если адаптер зарядки не подключен, такая зарядка приведет к разряду батареи устройства.

! Безопасность батареи

Ваше устройство G2 укомплектовано высокоэффективной батареей и системой зарядки, которые рассчитаны на работу при температурах, не превышающих 50°С (122°F). Если вы оставите это изделие в автомобиле, где температура может превысить этот предел, это может привести к непоправимому повреждению батареи, возгоранию или взрыву. Не оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может превысить указанный предел. Для поддержания оптимального состояния батареи заряжайте ее через каждые два месяца.

Cambridge Audio