

## 540D DVD Player

System Code = 07 F8 (NEC Code)

Key	Command Code
-----	--------------

Open Close	43
------------	----

Power	01
-------	----

Audio	15
-------	----

Sub	54
-----	----

Angle	55
-------	----

OSD	46
-----	----

Zoom	57
------	----

Keyboard	4F
----------	----

Repeat	0E
--------	----

A-B	0F
-----	----

PAL/NTSC	07
----------	----

I-Scan	04
--------	----

Logo	1A
------	----

P-Scan	06
--------	----

Title	19
-------	----

Info	05
------	----

Menu	5B
------	----

^	59
---	----

<	58	
>	5E	
√	5C	
Select	5D	
Setup	1D	
Pause	16	
Return	5F	
Skip left	0B	
Play	14	
Skip Right		4A
<<	08	
Stop	17	
>>	0A	
Vol +	56	
Vol -	52	
Slow	10	
Mute	13	