



TV2 tv воспроизведение звучания телевизора через Bluetooth

РАЗМЕЩЕНИЕ! УСТРОЙСТВО TV2 ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОД ВАШИМ ТЕЛЕВИЗОРОМ. ТЕЛЕВИЗОР ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОСНОВАНИЕ НЕ ШИРЕ 550 ММ (21,5 ДЮЙМА) И НЕ ГЛУБЖЕ 300 ММ (12 ДЮЙМОВ) И ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ НЕ БОЛЕЕ 30 КГ (66 ФУНТОВ). ЕСЛИ ОСНОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА СЛИШКОМ ШИРОКОЕ, РАЗМЕСТИТЕ УСТРОЙСТВО TV2 НА НИЖНЕЙ ПОЛКЕ ВАШЕЙ СТОЙКИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

В порядке предпочтения к телевизору требуется выполнить только одно аудиоподключение.

1. Оптическое: при наличии данного подключения на телевизоре используйте его для наилучшего качества звучания.
2. ARC: При подключении к телевизору через HDMI используйте вход с маркировкой ARC.
3. RCA: подключите левый и правый каналы к вашему телевизору.
4. Подключение к выходу наушников вашего телевизора, если выход HDMI ARC или оптический выход отсутствуют на вашем телевизоре.

Примечание: при использовании гнезда 3.5 мм оно будет обладать приоритетом над входом RCA, звук через который будет отключаться.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Устройство TV2 оборудовано Bluetooth для беспроводного воспроизведения с любого телефона, планшета или компьютера, имеющих Bluetooth.

1. На пульте дистанционного управления выберите вход Bluetooth.
2. Для подключения устройства Bluetooth к TV2 нажмите и держите нажатой кнопку связывания, при этом синий индикатор будет мигать.
3. Для подключения к TV2 обратитесь к инструкциям вашего устройства Bluetooth. Успешное связывание будет подтверждаться звуковым сигналом устройства, и синий индикатор перестанет мигать.

После связывания музыка с вашего устройства будет воспроизводиться через TV2.

Для подключения другого устройства Bluetooth, повторите процедуру, начиная с действия 2. Устройство TV2 может сохранять в памяти до 8 связанных устройств.

ОБУЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Снимите тканевую решетку и найдите панель управления. Следуйте инструкциям, не забывая направлять ваш пульт дистанционного управления телевизора на панель управления во время его обучения.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Имеется 4 различных режима, которые могут выбираться для улучшения воспроизводимого звучания, Вы можете переключать громкость баса сабвуфера в меньшую или большую сторону.

Телевизор: Значительное улучшение звучания телепередач.

Музыка: Улучшение стереозвучания и музыкальных видео.

Фильм: Предназначен для наилучшего звучания фильмов.

Голос: Обеспечивает наилучшее четкое воспроизведение речи.

TV2 может декодировать аудиосигнал только в формате LPCM (PCM) 2.0. Пожалуйста убедитесь, что формат выходного сигнала источника установлен на LPCM (PCM).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для экономии питания устройство TV2 будет автоматически выключаться через несколько секунд в случае отсутствия воспроизведения звука с телевизора.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

При включении вашего телевизора устройство TV2 обнаружит звук и автоматически включится.