



TV5 tv socle audio bluetooth pour téléviseur

POSITIONNEMENT! LE TV5 A ÉTÉ ÉTUDIÉ POUR ÊTRE PLACÉ SOUS VOTRE TÉLÉVISEUR. CELUI-CI DOIT AVOIR UNE EMBASE MAXIMUM DE 725MM (28.5") DE LARGE, UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 300MM (12") ET NE PAS PESER PLUS DE 30KG. SI L'EMBASE DU TÉLÉVISEUR EST TROP GRANDE POUR INSTALLER LE TV5, PLACEZ-LE SUR UNE ÉTAGÈRE PLUS BASSE DE VOTRE MEUBLE TÉLÉ.

BRANCHEMENTS TÉLÉVISEUR

Une seule connexion audio à votre téléviseur est exigée, par ordre de préférence :

1. Optique : Si elle est disponible sur le téléviseur. Utilisez celle-ci pour une qualité optimale.
2. ARC: Si votre TV a une prise ARC, utilisez cette connexion.
3. RCA: Branchez les canaux gauche et droite sur votre téléviseur.
4. AUX In : Si aucune sortie HDMI ARC ou optique n'est disponible, utiliser la sortie casque de votre téléviseur.

Remarque : Si la prise 3.5 mm est utilisée, elle aura priorité sur la prise RCA qui sera coupée.

CONFIGURATION BLUETOOTH

La fonctionnalité Bluetooth du TV5 permet une lecture sans fil à partir de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur équipé de Bluetooth.

1. Sélectionnez l'entrée Bluetooth sur la télécommande.
2. Pour connecter un appareil Bluetooth au TV5, maintenez le bouton d'association enfoncé et la LED bleue se mettra à clignoter.
3. Consultez les instructions de l'appareil Bluetooth à connecter au TV5. Une association réussie sera signalée par un « bip » de l'appareil et par l'arrêt du clignotement du voyant bleu.

Une fois associée, l'unité reproduira le son de votre appareil.

Pour ajouter un autre dispositif Bluetooth, refaites l'étape 2. Le TV5 peut mémoriser jusqu'à 8 appareils associés.

APPRENTISSAGE TÉLÉCOMMANDE TÉLÉVISEUR

Retirez la grille en tissu et repérez le panneau de commande. Suivez les instructions en n'oubliant pas de diriger votre télécommande de téléviseur vers le panneau de commande pendant l'apprentissage.

ASTUCES

MODES SONORES

Vous avez le choix entre 4 modes pour améliorer votre expérience sonore, Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la sortie caisson de graves.

- TV: Son télé nettement amélioré
 Music: Musique en stéréo et clips vidéo de musique améliorés.
 Film : Étudié pour tirer le meilleur son des films.
 Voix : Améliore les voix pour les rendre plus intelligibles.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour économiser l'énergie, en l'absence de reproduction sonore par votre téléviseur, votre TV5 s'arrêtera automatiquement au bout de quelques secondes.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le TV5 détecte du son quand vous allumez votre téléviseur, il se met automatiquement en marche.

TV5 n'est seulement capable de décoder le signal LPCM(PCM) 2.0. Merci de vous assurer que votre sortie source est bien réglée sur LPCM(PCM).

Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR) ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).