



TV5 tv plataforma de sonido con bluetooth para televisores

COLOCACIÓN! TV5 SE HA DISEÑADO PARA COLOCARSE DEBAJO DE SU TELEVISOR, CUYA BASE DEBE TENER UNA ANCHURA MÁXIMA DE 725 MM (28,5 PULGADAS) Y UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 300 MM (12 PULGADAS). EL PESO DEL TELEVISOR NO DEBE SUPERAR LOS 30 KG (66 LIBRAS). SI LA BASE ES DEMASIADO GRANDE, COLOQUE EL DISPOSITIVO TV5 EN UN ESTANTE INFERIOR DEL MUEBLE DEL TELEVISOR.

CONEXIONES DEL TELEVISOR

Solo se requiere una conexión al televisor. En orden de preferencia:

1. Óptica: se recomienda el uso de esta entrada, si el televisor dispone de la misma, ya que proporciona la mejor calidad de sonido.
2. ARC: Si su televisor tiene una conexión etiquetada con ARC, úsela.
3. RCA: permite la conexión de los canales derecho e izquierdo al televisor.
4. Entrada AUX: Conecte a la salida de auriculares de su televisor si su televisor no dispone de salida HDMI ARC o salida óptica.

Nota: la utilización de la conexión de 3.5 mm tiene prioridad sobre la entrada RCA, que se silenciará.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

TV5 cuenta con tecnología Bluetooth para permitir la reproducción inalámbrica de contenidos desde equipos informáticos, tabletas o teléfonos equipados con Bluetooth.

1. Seleccione la entrada de Bluetooth en el control remoto.
2. Para conectar un dispositivo Bluetooth a TV5, pulse y mantenga presionado el botón de emparejamiento el indicador LED azul parpadeará.
3. Consulte las instrucciones del dispositivo Bluetooth para conectarlo a TV5. Al finalizar correctamente el emparejamiento, la unidad producirá un pitido y el indicador LED azul dejará de parpadear.

Al emparejarlos, la música del dispositivo se reproducirá a través de la unidad.

Para agregar otro dispositivo Bluetooth, repita el procedimiento a partir del paso 2. TV5 almacenará en la memoria hasta 8 dispositivos emparejados.

APRENDIZAJE DEL CONTROL REMOTO DEL TELEVISOR

Quite la parrilla de tela para localizar el panel de control. Siga las instrucciones y apunte con el control remoto del televisor al panel de control mientras se realiza el proceso de aprendizaje.

CONSEJOS

MODOS DE SONIDO

El dispositivo cuenta con 4 modos de sonido seleccionables para mejorar su experiencia de audio. También puede subir o bajar la salida de subwoofer.

- TV: Mejora increíblemente el sonido de emisiones televisivas.
- Música: Garantiza una gran calidad de reproducción de videos musicales y música estéreo.
- Películas: Permite obtener el mejor sonido de producciones cinematográficas.
- Voz: Ofrece una mayor calidad de audio de las voces para facilitar su comprensión.

Apagado automático

Para ahorrar energía, TV5 se apagará automáticamente después de unos segundos si no se reproduce ningún sonido del televisor.

Encendido automático

Al encender el televisor, TV5 detectará el sonido y se activará automáticamente.

La barra TV5 sólo decodifica señal LPCM (PCM) 2.0. Por favor, asegurese que la salida de la fuente de audio está configurada en LPCM (PCM).