



## TV5 piedistallo audio tv con bluetooth

**POSIZIONAMENTO!** L'TV5 È PROGETTATO PER ESSERE COLLOCATO SOTTO IL TV. LA BASE DEL TV NON DEVE ESSERE PIÙ AMPIA DI 725MM (28.5") O PROFONDA PIÙ DI 300 MM (12"); INOLTRE, IL PESO NON DEVE SUPERARE I 30 KG. (66 LIBBRE). SE LA BASE DEL TV È TROPPO GRANDE E NON È POSSIBILE ADATTARLA, COLLOCARE L'TV5 TV SU UNA MENSOLA PIÙ BASSA DEL RIPIANO DEL TV.

### CONNESSIONI DEL TV

Occorre una sola connessione al TV, in ordine di preferenza:

1. Ottica: se è disponibile sul TV, usare questa per ottenere la qualità ottimale.
2. ARC: se il vostro TV ha un ingresso denominato ARC utilizzate questa connessione.
3. RCA: collegare entrambi i canali sinistro e destro al TV.
4. AUX : Collegare all'uscita cuffie del televisore se né ARC HDMI o uscite ottiche sono disponibili sul televisore.

Nota: se si usa la presa da 3.5 mm, questa ha la priorità rispetto all'ingresso RCA, che sarà silenziato.

### CONFIGURAZIONE DEL BLUETOOTH

L'TV5 è dotato di Bluetooth per consentire la riproduzione wireless da qualsiasi telefono, tablet o computer dotato di Bluetooth.

1. Selezionare l'ingresso Bluetooth sul telecomando.
2. Per collegare un dispositivo Bluetooth all'TV5, premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento e il LED blu lampeggerà.
3. Per il collegamento all'TV5, consultare le istruzioni del dispositivo Bluetooth. Se l'accoppiamento va a buon fine si udrà un 'beep' proveniente dall'unità e il LED blu smetterà di lampeggiare.

Ad abbinamento avvenuto, la musica proveniente dal vostro dispositivo sarà riprodotta attraverso l'unità.

Per aggiungere un altro dispositivo Bluetooth, ripetere le operazioni dal Punto 2. L'TV5 memorizzerà fino a 8 dispositivi accoppiati.

### PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEL TELECOMANDO TV

Rimuovere la griglia in tessuto e individuare il pannello di controllo. Seguire le istruzioni ricordando di puntare il telecomando TV al pannello di controllo durante il processo di apprendimento.

### PRINCIPALI SUGGERIMENTI

#### MODALITÀ DI SUONO

Per ottimizzare l'esperienza audio, è possibile scegliere tra quattro diverse modalità, Potete anche aumentare o diminuire l'uscita Subwoofer.

- TV: migliora enormemente il suono del TV  
 Musica: migliora la musica stereo e i video musicali.  
 Film: progettato per ottenere il miglior suono possibile dai filmati.  
 Voce: migliora le voci per ottimizzare la comprensione.

#### SPEGNIMENTO AUTOMATICO

To save power, TV5 will automatically turn off after a few seconds if no sound is playing from your TV.

#### ACCENSIONE AUTOMATICA

Se l'TV5 rileva l'audio all'accensione del TV, si accenderà automaticamente.

TV5 può decodificare solo segnali in formato LPCM (PCM) 2.0. Assicuratevi che l'uscita della vostra sorgente sia settata su LPCM (PCM).