



Guida di avvio rapido

Importante!

Collegare l'adattatore di carica al G2 e lasciarlo in carica per quattro ore prima del primo utilizzo.

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione  nella parte superiore dell'unità per due secondi per accenderlo.



Configurazione del Bluetooth

Premere il pulsante BT  per selezionare l'ingresso Bluetooth.

Accoppiamento manuale del dispositivo

Premere due volte il pulsante BT  per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED di colore blu lampeggiante  indica la modalità di accoppiamento. Abilitare la connettività Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il G2 (potrebbe essere necessario dover consultare le istruzioni di funzionamento del telefono o tablet).

Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC

Potrebbe essere necessario dover abilitare il Bluetooth sul dispositivo. Far toccare il dispositivo NFC contro il logo . Il G2 entrerà in modalità di accoppiamento automatico e sul dispositivo dovrebbe comparire 'G2'.

Abbinamento di un secondo dispositivo

Per accoppiare un dispositivo diverso, premere due volte il pulsante BT  per entrare in modalità di accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

Ingresso Aux

Premere il pulsante **AUX** per selezionare l'ingresso Aux. Sul retro dell'unità si trova un ingresso Aux che consente la connessione di qualsiasi dispositivo analogico.

Vivavoce

Il G2 ha un microfono integrato ed è possibile utilizzarlo per rispondere e fare telefonate dal dispositivo collegato. In caso di chiamata entrante, il pulsante 'phone'  lampeggerà e sarà possibile scegliere di rispondere con il G2 premendo il pulsante. Nel caso in cui si effettui una chiamata da un dispositivo collegato, il G2 passerà automaticamente in modalità vivavoce.

Sincronizzare due diffusori G2

È possibile sincronizzare due diffusori G2 insieme in modo che entrambi riproducano la musica contemporaneamente. Usando l'interruttore di modalità posto nella parte posteriore del G2, selezionare 'A' su uno e 'B' sull'altro e poi premere due volte il pulsante BT  su ciascun G2.

PRINCIPALI SUGGERIMENTI

Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il G2 si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il G2, premere il pulsante di alimentazione.

Avvertimento di batteria quasi scarica

Un LED rosso lampeggiante  indica che la batteria è quasi scarica e il G2 entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 10 minuti, dopo di che il G2 si spegnerà.

Carica USB

È possibile usare il G2 per caricare dispositivi mobile compatibili. Se l'adattatore di carica non è collegato, la batteria si scaricherà.

! Sicurezza della batteria

Il G2 contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o un'esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite. Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla nelle condizioni ottimali.