




## Szybki start

### Ważne!

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj G2 przez 4 godziny.



Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na dwie sekundy lub dłużej.




## Konfiguracja systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth.


## Parowanie manualne

Naciśnij przycisk , aby uruchomić tryb parowania. Migająca kolorem niebieskim dioda LED  sygnalizuje tryb parowania. W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z G2 (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia).

## Jeśli urządzenie Bluetooth ma włączoną funkcję NFC (komunikacja krótkiego zasięgu)

Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu włączony jest system Bluetooth. Urządzenie z włączoną funkcją NFC przyłóż do logo . G2 włączy tryb automatycznego parowania i na urządzeniu powinien pojawić się wskaźnik „G2”.


## Parowanie drugiego urządzenia

Aby sparować inne urządzenie, naciśnij przycisk BT , aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.


## Wejście audio

Naciśnij przycisk **AUX**, aby wybrać wejście audio. Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączenie urządzenia analogowego.

## Tryb głośnomówiący

G2 posiada wbudowany mikrofon i może być używany do odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych. Z chwilą nadejścia połączenia „telefoniczny” przycisk  zacznie migać i połączenie będzie można odebrać naciskając ten przycisk. Jeśli zadzwonisz z podłączonego urządzenia, G2 automatycznie włączy tryb głośnomówiący.

## Synchronizowania dwóch głośników G2


Istnieje możliwość synchronizowania dwóch głośników G2, aby równocześnie odtwarzały dźwięk. W jednym głośniku G2 przełącznik trybu MULTIRoom ustaw w pozycji A, a w drugim głośniku w pozycji B, a następnie w każdym głośniku G2 dwukrotnie naciśnij przycisk .

## DOBRE RADY

### Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć G2.

### Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Migająca kolorem czerwonym dioda LED  informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i G2 przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie będzie możliwe. Ta dioda będzie migać przez 10 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

### Ładowanie przez port USB

G2 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to rozładowanie akumulatora

## ! Bezpieczeństwo akumulatora

G2 zawiera akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać go w optymalnej kondycji.