




Guía de inicio rápido

Importante

Conecte el adaptador de carga al dispositivo G2 y cargue la unidad durante 4 horas antes de usarla por primera vez.



Pulse y mantenga presionado durante dos segundos el botón de encendido  en la parte superior de la unidad para activarla.



Configuración de Bluetooth

Pulse el botón Bluetooth  para seleccionar la entrada de Bluetooth.


Emparejamiento manual del dispositivo

Pulse el botón  para entrar en modo de emparejamiento de Bluetooth. El indicador LED azul intermitente  indica el modo de emparejamiento. Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, en su teléfono o tableta) y emparejelo con la unidad G2. Es posible que precise consultar las instrucciones de funcionamiento de su teléfono o tableta.

Si su dispositivo Bluetooth está equipado con NFC

Es posible que deba comprobar que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo. Toque el logotipo  con el dispositivo NFC. G2 entrará en el modo automático de emparejamiento y aparecerá "G2" en su dispositivo.


Emparejamiento de otro dispositivo

Para emparejar otro dispositivo, pulse y mantenga presionado el botón Bluetooth  durante dos segundos para entrar en modo de emparejamiento y empareje su dispositivo como se describe en las instrucciones de Bluetooth.


Entrada auxiliar

Pulse el botón **aux** para seleccionar la entrada auxiliar. La unidad dispone de una entrada auxiliar en la parte posterior que permite conectar cualquier tipo de dispositivo analógico

Altavoz

G2 dispone de un micrófono integrado y se puede usar para realizar y responder a llamadas telefónicas mediante el dispositivo conectado. Si recibe una llamada, el botón Teléfono  parpadeará: púlselo para responder mediante G2. Al hacer una llamada a través de un dispositivo conectado, G2 pasará automáticamente al modo de altavoz.

Sincronizar dos altavoces G2 para que


Es posible sincronizar dos altavoces G2 para que reproduzcan sus contenidos musicales simultáneamente. Mediante el botón de selección de modo en la parte posterior de G2, seleccione A en una unidad y B en la otra y, a continuación, pulse dos veces el botón Bluetooth  en cada G2.

CONSEJOS

Apagado automático

Para ahorrar energía, G2 se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se realiza ninguna reproducción musical. Pulse el botón de encendido para volver a activar la unidad G2.

Aviso de bajo nivel de batería

Una luz LED roja intermitente  indica que el nivel de la batería es demasiado bajo y que G2 entrará en modo de espera (no es posible reproducir contenidos musicales en este modo). El indicador LED seguirá parpadeando durante 10 minutos y, a continuación, G2 se apagará.

Carga a través de USB

G2 se puede utilizar para cargar dispositivos móviles compatibles. Si la unidad no está conectada al adaptador de carga, se producirá un agotamiento gradual de la batería.

! Seguridad de la batería

G2 contiene un sistema de carga y una batería de alto rendimiento diseñados para funcionar a temperaturas no superiores a 50 °C (122 °F). Si se deja el producto en un vehículo en el que se pueden experimentar temperaturas superiores a este límite, la batería podría sufrir daños permanentes, inflamarse o explotar. No deje el producto en ubicaciones en las que la temperatura puede superar este nivel. Recargue la batería cada dos meses para mantenerla en buenas condiciones.