


## Manuale utente

### importante!

Collegare l'adattatore di carica al Go Radio e lasciarlo in carica per quattro ore prima del primo utilizzo.

Il LED di carica sarà arancione  durante la carica e verde  al completamento della carica.



Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione  nella parte superiore dell'unità per due secondi per accenderla.

## Configurazione del Bluetooth

Premere il pulsante  per selezionare l'ingresso Bluetooth. 

## Accoppiamento manuale del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante  per due secondi per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED blu lampeggiante  indica la modalità di accoppiamento.
2. Abilitare la connettività Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il Go Radio (potrebbe essere necessario consultare le istruzioni di funzionamento del telefono o tablet).

## Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC

Potrebbe essere necessario doversi accertare che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo.

1. Toccare il dispositivo NFC contro il logo  nella parte superiore del Go Radio.
2. Go Radio entrerà in modalità di accoppiamento automatico e sul dispositivo dovrebbe comparire 'Go Radio'.




Se l'accoppiamento va a buon fine si udrà un 'beep' proveniente dall'unità e il LED   smetterà di lampeggiare.

## Abbinamento di un secondo dispositivo

Per accoppiare un dispositivo diverso, premere e tenere premuto il pulsante  per due secondi per entrare in modalità accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

## Radio

Per avere una migliore ricezione, allungare l'antenna FM. Per passare alla Radio FM, premere uno dei pulsanti preimpostati da 1-3. Premere e tenere premuto il pulsante  o  per rilevare una stazione disponibile (una breve pressione cambierà la frequenza a incrementi).




## Memorizzazione e uso delle stazioni preimpostate FM

Se si premono e si tengono premuti i pulsanti da 1 a 3, si memorizza la stazione radio attuale. Una breve pressione dei pulsanti da 1 a 3 richiama la stazione memorizzata.



## Ingresso Aux

Per selezionare l'ingresso Aux, premere il pulsante **AUX**.




## Principali suggerimenti

### Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il Go Radio si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il Go Radio, premere il pulsante di alimentazione.

### Avvertimento di batteria quasi scarica

Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è quasi scarica e il Go Radio entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 30 minuti, dopo di che il Go Radio si spegnerà.



### Carica USB

È possibile usare il Go Radio per caricare dispositivi mobili compatibili. Se l'adattatore di carica non è collegato si scaricherà la batteria.

## ! Sicurezza della batteria

Il Go Radio contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare, questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o un'esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite. Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla in condizioni ottimali.