



Руководство пользователя

Внимание!


Перед первым использованием Go Radio подключите его к адаптеру зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

Во время зарядки индикатор будет светиться оранжевым цветом  и зеленым  при полной зарядке батареи.



На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания  в течение двух секунд для включения устройства.

Настройка Bluetooth

Нажмите кнопку  для выбора входа Bluetooth.



Ручное связывание вашего устройства

1. Для входа в режим связывания Bluetooth нажмите кнопку  и держите ее нажатой две секунды. Мигающий синий индикатор будет показывать включение режима связывания. 
2. Включите обмен данными по Bluetooth на вашем устройстве (например, телефоне, планшете и т. п.) и выполните его связывание с Go Radio (вам, возможно, потребуются обратиться к инструкции по эксплуатации вашего телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется функция NFC


Вам может потребоваться проверить включение функции Bluetooth на вашем устройстве.

1. Прикоснитесь вашим устройством NFC к логотипу , расположенному на верхней панели Go Radio.
2. Go Radio перейдет в режим автоматического связывания и на вашем устройстве должно появиться «Go Radio».





Успешное связывание будет подтверждаться звуковым сигналом устройства, и индикатор  перестанет мигать.

Связывание второго устройства

Для связывания другого устройства нажмите кнопку  и держите ее нажатой две секунды для входа в режим связывания. Выполните связывание вашего устройства Bluetooth, как описывается в инструкциях устройства Bluetooth.

Радио


Вытяните антенну FM для наилучшего приема. Для переключения на радио FM нажмите на одну из кнопок предварительно настроенных станций 1-3.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  или  для поиска имеющихся станций (короткое нажатие приведет к пошаговому изменению частоты).

Занесение в память и использование предварительно настроенных станций FM




Нажатие и удержание нажатыми кнопок 1-3 приводит к сохранению текущей радиостанции в качестве предварительно настроенной. Кратковременное нажатие на кнопки 1-3 приведет к переключению на заранее занесенную в память станцию.



Вход Aux

Нажмите кнопку  для выбора входа Aux.




Основные советы

Автоматическое выключение

Для экономии питания устройство Go Radio будет автоматически выключаться через 30 минут в случае отсутствия воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для повторного включения Go Radio.

Предупреждение о разряде батареи

Мигающий красный индикатор свидетельствует о разряде батареи, при этом устройство Go Radio перейдет в режим ожидания и музыка воспроизводиться не будет. Этот индикатор будет продолжать мигать в течение 30 минут, после чего Go Radio выключится.



Зарядка через USB

Go Radio может использоваться для зарядки совместимых мобильных устройств. Если адаптер зарядки не подключен, такая зарядка приведет к разряду батареи устройства.

! Безопасность батареи

Ваше устройство Go Radio содержит высокоэффективную батарею и систему зарядки, которые рассчитаны на работу при температурах, не превышающих 50°C (122°F). Если вы оставите это изделие в автомобиле, где температура может превысить этот предел, это может привести к непоправимому повреждению батареи, возгоранию или взрыву. Не оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может превысить указанный предел. Для поддержания оптимального состояния батареи заряжайте ее через каждые два месяца.