

## Snabbstartsguide

### Placering

TV5 har utformats för att placeras under din TV. TV:n får inte väga mer än 30 kg och foten får inte vara bredare än 725 mm(28.5") eller djupare än 300 mm(12"). Om foten är för stor kan du placera TV5 på en hylla i din TV-bänk istället.




### TV-anslutningar

Det behövs bara en anslutning till TV:n, där följande ordning är att föredra:


1. Optisk: Om din TV har en optisk utgång rekommenderar vi denna för bästa möjliga kvalitet.
2. RCA: Anslut både höger och vänster kanal till TV:n.
3. 3,5 mm AUX: Anslut den här minijack-ingången till TV:ns hörlursuttag.

Obs: Om minijack-ingången används prioriteras denna före RCA-ingången som då kommer att bli tyst.




### Inläring av TV:ns fjärrkontroll


Ta bort frontskyddet och lokalisera panelen. Följ instruktionerna och kom ihåg att rikta TV:ns fjärrkontroll mot kontrollpanelen medan enheten lär sig kommandona.



### Bluetooth-konfiguration

TV5 är utrustad med Bluetooth för att möjliggöra trådlös uppspelning från vilken Bluetooth-kompatibel telefon, surfplatta eller dator som helst.

1. Välj Bluetooth-ingången  på fjärrkontrollen.
2. För att koppla en Bluetooth-enhet  till TV5 håller du ner kopplingsknappen tills den blå LED-indikator  börjar blinka.



3. Gå till Bluetooth-enhetens manual och läs om hur du parkopplar den med TV5. När enheterna parats ihop kommer du att höra en kort signal från enheten och den blå LED-indikator kommer att sluta blinka. ●

När de parats ihop kommer musiken från din apparat att spelas upp via enheten.

Om du vill lägga till ytterligare en Bluetooth-enhet går du tillbaka till steg 2. TV5 har åtta minnesplatser för enheter som den parats ihop med.

### TIPS

#### Automatisk avstängning

Om inget ljud spelas upp från din TV kommer TV5 att stängas av automatiskt efter några sekunder för att spara ström

#### Automatisk start

När du startar TV:n kommer TV5 att känna av ljudet och starta automatiskt.

#### Ljudlägen

Du kan välja mellan fyra olika lägen för att förbättra ljudupplevelsen.

- TV: Förbättrar TV-ljudet avsevärt
- Musik: Förbättrar ljudet när du lyssnar på musik och musikvideor i stereo.
- Film: Framtaget för att ge bästa möjliga filmlyd
- Röst: Framhäver röster och gör att de hörs tydligare.