


Kurzanleitung

Platzierung

Der TVB2 Soundbar kann an der Wand unterhalb Ihres Fernsehers befestigt oder auf einer stabile Fläche davor aufgestellt werden.




Subwoofer-Anschluss

Der kabellose Subwoofer verbindet sich automatisch mit dem TVB2 Soundbar. Schließen Sie einfach den Subwoofer an den Strom an und schalten Sie den Soundbar ein – die initiale Verbindung braucht etwa 60 Sekunden. Wenn der TVB2 Soundbar sich nicht mit dem Subwoofer verbinden kann, wird 'NOSUB' auf dem Display angezeigt.

TV-Anschlüsse

Es ist nur eine Audio-Verbindung mit Ihrem Fernseher erforderlich, in bevorzugter Reihenfolge:

1. HDMI-Ausgang (ARC): Wenn Ihr Fernsehgerät über eine HDMI-Buchse mit ARC-Kennzeichnung verfügt, nutzen Sie diese Verbindung.
2. Optisch: Verwenden Sie dies als alternative digitale Verbindung wenn HDMI ARC nicht zur Verfügung steht.
3. AUX-Eingang: Schließen Sie den Kopfhörerausgang Ihres Fernsehgerätes hier an, wenn weder HDMI ARC noch optische Ausgänge vorhanden sind.



HDMI-Anschlüsse

Der TVB2 hat drei 4K-kompatible HDMI-Eingänge. Schließen Sie Ihre Set-Top-Box, Ihren Blu-ray-Player oder andere HDMI-Quellen hier an.




Das Erlernen Ihrer TV-Fernbedienung

(Bei Verwendung von Optical oder AUX In-Verbindungen)

1. Drücken und halten Sie die Tasten und + auf dem TVB2 für 2 Sekunden, um die Taste Lautstärke + auf Ihrer Fernbedienung zu programmieren. "LEARN" und "VOL +" blinken daraufhin auf dem Display. Drücken Sie dann zweimal die Taste Lautstärke+ auf Ihrer Fernbedienung, während Sie diese in Richtung des TVB2 halten.
2. Drücken und halten Sie die Tasten und - auf dem TVB2 für 2 Sekunden, um die Taste Lautstärke - auf Ihrer Fernbedienung zu programmieren. "LEARN" und "VOL -" blinken daraufhin auf dem Display. Drücken Sie dann zweimal die Taste Lautstärke- auf Ihrer Fernbedienung, während Sie diese in Richtung des TVB2 halten.

Nach erfolgreichem Lernvorgang wird 'OK' auf dem Display angezeigt.




Bitte beachten Sie: Bei der Verwendung von HDMI-ARC für das Tonsignal besteht keine Notwendigkeit, die Lautstärketasten im TVB2 zu programmieren. Der Fernseher sendet die entsprechenden Befehle über den HDMI-Anschluss.

Bluetooth-Einrichtung

Der TVB2 ist mit Bluetooth ausgestattet, was die kabellose Tonwiedergabe von jedem Bluetooth-fähigen Telefon, Tablet oder Computer aus ermöglicht.

1. Drücken Sie auf Bluetooth auf der Fernbedienung, woraufhin auf dem Display zu blinken beginnt.
2. Um ein Bluetooth-Gerät mit dem TVB2 zu verbinden, drücken und halten Sie die Taste . Lesen Sie in der Anleitung des Bluetooth-Gerätes nach, wie Sie damit eine Verbindung herstellen. Sobald die Verbindung erfolgt ist, hört auf zu blinken.



Nun wird die Musik von Ihrem Gerät über den TVB2 wiedergegeben. Um ein weiteres Bluetooth-Gerät hinzuzufügen, wiederholen Sie dies ab Schritt 2. Der TVB2 kann bis zu 99 Geräteverbindungen speichern.

Falls Ihr Bluetooth-Gerät NFC-fähig ist,

müssen Sie sicherstellen, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist. Berühren Sie mit Ihrem NFC-Gerät das Logo an der Seite des TVB2. Der TVB2 aktiviert daraufhin den automatischen Pairing-Modus und auf Ihrem Gerät sollte 'TVB2 Cambridge' angezeigt werden.

TOP-TIPPS

Automatisches Ausschalten

Um Energie zu sparen, schaltet sich der TVB2 nach wenigen Minuten ohne Tonsignal vom Fernseher automatisch aus (für die Bluetooth-Verbindung beträgt die automatische Ausschaltzeit 20 Minuten).

Automatisches Einschalten

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten, erkennt der TVB2 das Tonsignal und schaltet sich automatisch ein.

Subwoofer-Pegel

Sie können den Subwoofer-Pegel mit den SUB +/- Tasten auf der Fernbedienung nach Ihrem Geschmack anpassen.

Klang-Modi

Es gibt 4 verschiedene Modi, die ausgewählt werden können, um das Klangerlebnis zu verbessern.

- TV : Stark verbesserter TV-Klang.
- Musik : Verbessert Wiedergabe von Stereo-Musik und Musikvideos.
- Film : Lässt Filme so gut klingen wie möglich.
- Voice : Verbessert die Sprachverständlichkeit.