


Guida rapida

Collocazione

La soundbar TVB2 può essere fissata a una parete sotto il televisore o collocata su una superficie stabile di fronte a esso.




Collegamento del subwoofer

Il subwoofer wireless si conetterà automaticamente alla soundbar TVB2. Basta collegare il subwoofer e attivare la soundbar – La connessione iniziale richiederà circa 60 secondi. Se la soundbar TVB2 non è in grado di connettersi al subwoofer, sul display comparirà 'NOSUB'.

Collegamenti TV

È necessario un solo collegamento audio al televisore, in ordine di preferenza:

1. Uscita HDMI (ARC): Se il televisore dispone di una presa HDMI etichettata ARC, usare questo collegamento.
2. Optical: Utilizzare questo come una connessione digitale HDMI ARC alternativa se non è disponibile sul televisore.
3. AUX : Collegare all'uscita cuffie del televisore se né ARC HDMI o uscite ottiche sono disponibili sul televisore.



Connessioni HDMI

TVB2 dispone di tre ingressi HDMI compatibili 4K. Collegare il set-top box, lettore Blu-ray o un'altra sorgente HDMI qui.




Imparare telecomando del televisore

(Quando si utilizza l'ingresso ottico o AUX nei collegamenti)

1. Per l'apprendimento del tasto Vol + sul telecomando TV, tenere premuto il tasto e + su TVB2 per 2 secondi. 'LEARN' e 'VOL +' lampeggia sul display. Poi, premere due volte il tasto Vol + sul televisore ricordando di puntare il telecomando verso lo schermo del TVB2.
2. Per l'apprendimento del tasto Vol - sul telecomando TV, tenere premuto e - su TVB2 per 2 secondi. 'LEARN' e 'VOL -' lampeggeranno sul display. Poi, premere due volte il tasto Vol - sul televisore ricordando di puntare il telecomando verso schermo del TVB2.

Al termine dell'apprendimento, sul display comparirà 'OK'.




Notare che: Se si utilizza HDMI-ARC per l'audio TV, non occorre l'apprendimento dei comandi TV del volume sul telecomando nel TVB2. Il televisore invia questi comandi tramite il collegamento HDMI.

Configurazione Bluetooth

TVB2 è dotato di Bluetooth per consentire la riproduzione senza fili da qualsiasi Bluetooth dotato di telefono, tablet o computer.

1. Selezionare il Bluetooth sul telecomando e sul display lampeggerà tasto
2. Per collegare un dispositivo Bluetooth al TVB2, tenere premuto il tasto . Consultare le istruzioni del dispositivo Bluetooth per la connessione a TVB2. Al termine del collegamento, smette di lampeggiare.



Ad accoppiamento realizzato, la musica dal dispositivo sarà riprodotta attraverso il TVB2. Per aggiungere un altro dispositivo Bluetooth, ripetere dal punto 2. TVB2 memorizza fino a 99 dispositivi associati in memoria.

Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC

Potrebbe essere necessario accertarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo. Toccare il dispositivo NFC contro il logo sul lato della TVB2. TVB2 entrerà in modalità accoppiamento automatico e 'TVB2 Cambridge' dovrebbe apparire sul dispositivo.

CONSIGLI TOP

Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, TVB2 si spegne automaticamente dopo pochi minuti (per l'ingresso Bluetooth il tempo di lo spegnimento automatico è di 20 minuti) se il televisore non riproduce alcun suono.

Accensione automatica

Quando si accende il televisore, TVB2 rileverà il suono e l'accensione automatica.

Livello subwoofer

È possibile regolare il livello del subwoofer in base alle proprie preferenze utilizzando i tasti SUB +/- sul telecomando.

Modalità audio

È possibile selezione 4 modalità diverse per migliorare la vostra esperienza audio.

- TV : Gaudio del televisore notevolmente migliorato.
- Musica : migliora la musicastereo e i video musicali.
- Film : progettato per ottenere il miglior suono dai film.
- Voce : aumenta la qualità dei dialoghi per migliorare l'intelligibilità.