


Guía de inicio rápido

Importante!

Conecte el adaptador de carga al dispositivo G5 y cargue la unidad durante 4 horas antes de usarla por primera vez.

La pantalla LED en la parte superior de la unidad G5 indica el nivel de volumen y de la batería. Al conectar el adaptador de carga, se mostrará la carga actual de la batería durante 5 segundos. Pulse el botón de comprobación de nivel de la batería en la parte posterior de la unidad G5 para determinar el nivel de carga.

Pulse y mantenga presionado durante dos segundos el botón de encendido  en la parte superior de la unidad para activarla.



 Asegúrese de que el interruptor de modo esté en la posición A para un funcionamiento normal del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Pulse el botón Bluetooth  para seleccionar la entrada de Bluetooth.

Emparejamiento manual del dispositivo

Pulse el botón  para entrar en modo de emparejamiento de Bluetooth. El indicador LED azul intermitente  indica el modo de emparejamiento. Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, en su teléfono o tableta) y emparejelo con la unidad G5. Es posible que precise consultar las instrucciones de funcionamiento de su teléfono o tableta.

Si su dispositivo Bluetooth está equipado con NFC

Es posible que deba comprobar que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo. Toque el logotipo  en el lateral de la unidad G5 con el dispositivo NFC. G5 entrará en el modo automático de emparejamiento y aparecerá "G5 Cambridge" en su dispositivo.

Emparejamiento de otro dispositivo

Para emparejar otro dispositivo, pulse y mantenga presionado el botón Bluetooth  durante dos segundos para entrar en modo de emparejamiento y empareje su dispositivo como se describe en las instrucciones de Bluetooth.

Entrada auxiliar

Pulse el botón **aux** para seleccionar la entrada auxiliar.

La unidad dispone de una entrada auxiliar en la parte posterior que permite conectar cualquier tipo de dispositivo analógico. El indicador LED se iluminará con una luz naranja  para indicar la selección de la entrada auxiliar.

Altavoz

G5 dispone de un micrófono integrado y se puede usar para realizar y responder a llamadas telefónicas mediante el dispositivo conectado. Si recibe una llamada, el botón Teléfono  parpadeará; púlselo para responder mediante G5. Al hacer una llamada a través de un dispositivo conectado, G5 pasará automáticamente al modo de altavoz.

Sincronizar dos altavoces G5 para que

Es posible sincronizar dos altavoces G5 para que reproduzcan sus contenidos musicales simultáneamente. Mediante el botón de selección de modo en la parte posterior de G5, seleccione A en una unidad y B en la otra y, a continuación, pulse dos veces el botón Bluetooth  en cada G5.

Consejos

Apagado automático

Para ahorrar energía, G5 se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se realiza ninguna reproducción musical. Pulse el botón de encendido para volver a activar la unidad G5.

Aviso de bajo nivel de batería

Una luz LED roja intermitente  indica que el nivel de la batería es demasiado bajo y que G5 entrará en modo de espera (no es posible reproducir contenidos musicales en este modo). El indicador LED seguirá parpadeando durante 30 minutos y, a continuación, G5 se apagará.

Carga a través de USB

G5 se puede utilizar para cargar dispositivos móviles compatibles. Si la unidad no está conectada al adaptador de carga, se producirá un agotamiento gradual de la batería.

! Seguridad de la batería

G5 contiene un sistema de carga y una batería de alto rendimiento diseñados para funcionar a temperaturas no superiores a 50 °C (122 °F). Si se deja el producto en un vehículo en el que se pueden experimentar temperaturas superiores a este límite, la batería podría sufrir daños permanentes, inflamarse o explotar. No deje el producto en ubicaciones en las que la temperatura puede superar este nivel. Recargue la batería cada dos meses para mantenerla en buenas condiciones.