


Guida di avvio rapido

Importante!

Collegare l'adattatore di carica al G5 e lasciarlo in carica per quattro ore prima del primo utilizzo.

Il display LED nella parte superiore del G5 indica il livello del volume e della batteria. Quando si inserisce l'adattatore di carica, indicherà il livello di carica attuale della batteria per 5 secondi. È possibile controllare il livello della batteria premendo il pulsante di controllo della batteria nella parte posteriore del G5.

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione  nella parte superiore dell'unità per due secondi per accenderlo.



Per il funzionamento normale, verificare che l'interruttore di modalità si trovi nella posizione A.

Configurazione del Bluetooth

Premere il pulsante BT  per selezionare l'ingresso Bluetooth.

Accoppiamento manuale del dispositivo

Premere due volte il pulsante BT  per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED di colore blu lampeggiante  indica la modalità di accoppiamento. Abilitare la connettività Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il G5 (potrebbe essere necessario dover consultare le istruzioni di funzionamento del telefono o tablet).


Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC

Potrebbe essere necessario dover abilitare il Bluetooth sul dispositivo.

Far toccare il dispositivo NFC contro il logo  sul lato del G5.


Il G5 entrerà in modalità di accoppiamento automatico e sul dispositivo dovrebbe comparire 'G5 Cambridge'.

Abbinamento di un secondo dispositivo


Per accoppiare un dispositivo diverso, premere due volte il pulsante BT per  entrare in modalità di accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

Ingresso Aux


Premere il pulsante **AUX** per selezionare l'ingresso Aux.

Sul retro dell'unità si trova un ingresso Aux che consente la connessione di qualsiasi dispositivo analogico. Il LED diventerà arancione  per indicare l'avvenuta selezione dell'ingresso Aux.

Vivavoce

Il G5 ha un microfono integrato ed è possibile utilizzarlo per rispondere e fare telefonate dal dispositivo collegato. In caso di chiamata entrante, il pulsante 'phone'  lampeggerà e sarà possibile scegliere di rispondere con il G5 premendo il pulsante. Nel caso in cui si effettui una chiamata da un dispositivo collegato, il G5 passerà automaticamente in modalità vivavoce.

Sincronizzare due diffusori G5


È possibile sincronizzare due diffusori G5 insieme in modo che entrambi riproducano la musica contemporaneamente. Usando l'interruttore di modalità posto nella parte posteriore del G5, selezionare 'A' su uno e 'B' sull'altro e poi premere due volte il pulsante BT  su ciascun G5.

Principali suggerimenti

Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il G5 si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il G5, premere il pulsante di alimentazione.

Avvertimento di batteria quasi scarica

Un LED rosso lampeggiante  indica che la batteria è quasi scarica e il G5 entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 30 minuti, dopo di che il G5 si spegnerà.

Carica USB

È possibile usare il G5 per caricare dispositivi mobile compatibili. Se l'adattatore di carica non è collegato, la batteria si scaricherà.

! Sicurezza della batteria

Il G5 contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o un'esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite. Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla nelle condizioni ottimali.