




Configuración de red inalámbrica

Para poder disfrutar de Airplay y de la radio por Internet, debe conectar Minx Air a su red doméstica.

Si tiene un equipo portátil o una tableta, o cualquier dispositivo para navegar por Internet equipado con conexión inalámbrica, vaya al paso 1 a continuación para conectarse a su red doméstica.

Si no dispone de un dispositivo para navegar por Internet equipado con conexión inalámbrica (como, por ejemplo, un equipo informático de sobremesa) consulte el manual del usuario en línea para obtener las instrucciones sobre la configuración cableada.


- 1 Conecte Minx Air a la toma de alimentación eléctrica y pulse el botón de encendido  en la parte superior de la unidad. Espere un máximo de 20 segundos hasta que el indicador en el panel posterior se encienda con una luz verde  y naranja  intermitente.




- 2 En el equipo informático, haga clic en el icono de red inalámbrica y seleccione Minx Air_XXX.



- 3 Abra una nueva página en el explorador de Internet (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.). Escriba 192.168.1.1 en la barra de dirección de su explorador y, a continuación, pulse la tecla Intro. Se mostrará la página de configuración de Minx Air.



- 4 Seleccione su red inalámbrica de la lista desplegable Identificador de red SSID.



Sistema musical inalámbrico Minx Air 100/200


- 5 Escriba la contraseña de su red inalámbrica en el cuadro rojo y, a continuación, haga clic en el botón Aplicar.

(¿No conoce la contraseña de la red inalámbrica? Normalmente se encuentra en una etiqueta en el módem o en el enrutador).



- 6 Si está seguro de que ha escrito la información correcta, haga clic en Aceptar para finalizar.


Es posible que la página de configuración de Minx Air muestre un mensaje que indica que se ha producido un error o que no se han recibido datos. No se preocupe, es una circunstancia habitual. Puede cerrar el explorador de Internet.



- 7 Minx Air se conectará a la red en unos segundos. El establecimiento correcto de la conexión se señalará mediante la activación de un indicador verde continuo en la parte posterior del producto. Puede tardar hasta 30 segundos.


Restablezca la configuración de su red inalámbrica en las opciones de red de su equipo o tableta, si dicho restablecimiento no se llevó a cabo automáticamente.

Airplay

Enhorabuena, ahora puede transmitir música mediante Airplay. Cuando abra iTunes o su música verá el logotipo  de Airplay y podrá seleccionar Minx Air como dispositivo de reproducción.

Nota: si se selecciona Minx Air, la conexión tardará unos segundos.

Espera a que se inicie la reproducción musical antes de ajustar el volumen.




¿Hubo algún problema?


Para reiniciar Minx Air, mantenga presionado el botón de alimentación y el botón WPS en el panel posterior durante 10 o 15 segundos hasta que se apague el dispositivo. A continuación, vuelva a empezar en el paso 1. Para obtener más información, consulte los videos de conexión de Minx Air en el sitio web de Cambridge Audio.

Cambridge Audio

Your music + our passion

Bluetooth

- 1 Pulse el botón  en Minx Air para que el dispositivo pase al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- 2 Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth como, por ejemplo, su teléfono o tableta, y emparejelo con Minx Air. Es posible que precise consultar las instrucciones de funcionamiento de su teléfono o tableta.
- 3 Al emparejarlos, la música de su dispositivo se reproducirá a través de Minx Air.



Radio por Internet

Al conectar Minx Air a su red doméstica (véase al dorso) podrá escuchar radio por Internet.

Para empezar, hemos almacenado 10 de nuestras emisoras de radio por Internet preferidas en su configuración preestablecida. Las emisoras 1 a 5 se pueden seleccionar fácilmente: use los botones 1 a 5 en la parte superior de la unidad para empezar la reproducción de la emisora correspondiente.

Las emisoras preestablecidas 1 a 10 se pueden seleccionar mediante el control remoto o la aplicación gratuita MinxAir.

Además, la aplicación MinxAir le permite buscar nuevas emisoras de todo el mundo y cambiar las emisoras preestablecidas según sus preferencias.

Consejos

Obtenga la aplicación gratuita MinxAir




Busque emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Controle el volumen y gestione la configuración de graves y de ecualización con comodidad.

Descarga gratuita de la aplicación MinxAir en la App Store de iTunes o en Google Play Store

(requiere iOS 6 o posterior, o Android 3.0 o posterior).

Registre su sistema Minx Air mediante la aplicación para disfrutar de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del dispositivo.

Control de graves




Ajuste los tonos graves de Minx Air según su entorno de reproducción. También se puede realizar el control de graves desde la aplicación MinxAir y el control remoto.

Botón X

Pulse el botón X una vez para detener la reproducción de Airplay, Bluetooth o radio por Internet, o para seleccionar la entrada analógica.

Pulse el botón X otra vez para silenciar la reproducción de la entrada analógica.



Apagado automático

Minx Air se apagará automáticamente después de cuatro horas de funcionamiento ininterrumpido. Esta función medioambiental se puede ajustar o desactivar mediante la aplicación MinxAir, disponible en la App Store de iTunes o en Google Play Store.

Ayuda y solución de problemas

Para ver vídeos de configuración y consultar las preguntas más frecuentes, visite: www.cambridge-audio.com/MinxAirSetup. Consulte el manual de usuario en línea para obtener información más detallada o póngase en contacto con nosotros.

Para hablar con nosotros, llame al +44 (0)20 3514 1521 (internacional).