


## 遙控器



1. 待機
2. 藍牙
3. 輸入源
4. 音量
5. 靜音
6. 聲音模式
7. 重低音
8. 播放清單

## WI-FI設置

下載Google Home應用程式設置家居網絡內的Yoyo L。

## CHROMECAST BUILT-IN

只需三步，便可享受該功能的便利。

1. 將您Yoyo L連接到相同的WiFi網絡作為您的手機或平板電腦使用谷歌主頁應用。
2. 投放音樂、Podcast及100多個支援Chromecast的應用程式。
3. 輕觸支援Chromecast的應用程式中的Cast鍵，開始通過您的音箱播放音樂。

例如嘗試使用 TuneIn Radio 播放您最愛的網絡電台。登上chromecast.com/built-in/setup瞭解詳情。

## SPOTIFY CONNECT

一個Spotify的付費訂閱才能收聽您的 Yoyo L。訪問 [spotify.com/premium](https://spotify.com/premium) 付費。使用 Spotify Connect 播放收聽。

1. 將您的Yoyo L連接到WiFi網絡。
2. 使用相同的wifi網絡的手機，平板電腦或筆記本電腦打開Spotify應用。
3. 播放歌曲，並選擇有效的設備。
4. 選擇您的Yoyo L和開始欣賞。

訪問[spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) 瞭解更多信息。

Spotify軟件受第三方許可限制，可訪問此網站查看：  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

## SPOTIFY播放清單

1. 儲存播放清單：如需在 Yoyo L 上儲存播放清單，將 Spotify 應用程式連接至 Yoyo L，播放您希望儲存的播放清單，然後在 Yoyo L 頂部面板或遙控器上長按相應編號 3 秒。播放清單儲存成功時，您會聽到一聲短促的提示音。
2. 播放清單：輕觸Yoyo L頂部面板或遙控器上的相應編號播放儲存的播放清單。


## 藍牙設置

Yoyo L 配有藍牙，允許從任何配備藍牙的手機、平板電腦或電腦進行無線播放。

1. 按下Yoyo L或遙控器上的藍牙按鈕。
2. 如需將藍牙設備與 Yoyo L 配對，長按藍牙按鈕。請查閱藍牙設備指南，以連接至 Yoyo L。

一旦配對成功，就能通過 Yoyo L播放您設備中的音樂。如需添加其他藍牙設備，請從步驟2開始重複操作步驟。Yoyo L 最多可以存儲8個配對設備。


## 如果您的藍牙設備支持NFC功能

您可能需要確保您的設備上的藍牙功能已開啟。將NFC設備觸碰Yoyo L側部的標誌 。Yoyo L將進入自動配對模式，您的設備上將出現“YOYOLXXXX”。

## 電視連接

只需要一條音頻連接即可連接您的電視機。

1. 光纖：如果電視不支援ARC，使用此數碼連接。
2. ARC：如您的電視配備標記為ARC的接口，請使用該連接。
3. AUX輸入：如您的電視未配備ARC或光纖輸出，請連接至電視的耳機輸出。




Yoyo L 只能夠解碼LPCM ( PCM ) 2.0格式信號。  
請確保您的源輸出設置為LPCM ( PCM ) 。

## 對應您的電視遙控器

( 使用光纖或AUX輸入連接時 )

請注意：如果使用ARC播放電視音頻，不需要在Yoyo L中對應電視遙控器音量控制指令。電視會通過ARC連接發送指令。



1. 如需對應電視遙控器的音量減小按鈕，長按 Yoyo L 上的 和 + 按鈕 3秒。Yoyo L 音量指示將開始倒計時。按电视机遙控器上的 VOL + 按鈕，請必須將它對著YOYO L。它的音量指示灯将开始闪烁，並且再次按电视机遙控器VOL +完成此識別。VOL - 的對應亦可按该过程重復。

注意：對應成功後，音量指示器將閃爍兩次。如果閃爍紅色，表明遙控器對應失敗。

## 重要訣竅

### 自動關機

如果電視不播放任何聲音，Yoyo L將在20分鐘後自動關閉（藍牙輸入時自動關機時間為10分鐘），以節省能源。

### 自動開機

開啟電視時，Yoyo L將檢測到聲音，並自動開啟。

### 重低音

您可以使用遙控器的SUB +/- 按鈕，根據個人喜好調整重低音。

### 聲音模式

提供4種不同模式供您選擇，從而提升您的聽覺體驗。

音樂： 增強立體聲音樂和音樂錄像。

電視： 大幅改善電視音響。

電影： 旨在獲得電影最佳音效。

人聲： 增強人聲，提高清晰度。


注意：

USB – 用於為便攜設備充電。

## 支持

如果您在使用Yoyo L時遇到任何問題，請瀏覽我們網站的技術支援版面，網址為

<http://techsupport.cambridgeaudio.com>



### 1. NFC

觸碰具備NFC功能的設備，進入自動配對模式。  
注意：首先開啟設備上的NFC功能。

### 2. 播放清單

儲存您的Spotify播放清單。

### 3. 藍牙

### 4. 輸入源選擇



























輕觸在ARC、光纖和AUX輸入間切換。

### 5. 音量顯示

### 6. 音量控制

### 7. 待機

### 8. WI-FI

LED 狀態			
無線網絡沒有準備好/重啓			
AUX輸入			
ARC輸入			
光纖輸入			
Google Cast			
Spotify Connect			
藍牙配對			
藍牙連接			
固件更新	